# LA SALMSON S4<sub>F</sub>

CATALOGUE DES PIÈCES DETACHÉES



SOCIÉTÉ DES MOTEURS SALMSON 102, RUE DU POINT-DU-JOUR BILLANCOURT - SEINE

## SALMSON S4E

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES



### Société des Moteurs Salmson

Société Anonyme au Capital de 30.000.000 de Francs Registre du Commerce Seine 106.582

SIÈGE SOCIAL: 68, rue Pierre Charron - PARIS (VIII<sup>e</sup> arr<sup>t</sup>)
BUREAUX et ATELIERS: 102<sup>bis</sup>, rue du Point du Jour - BILLANCOURT (Seine)

Téléphone: AUTEUIL 44-50
(3 lignes groupées)

Adresse Télégraphique : MONSLAS-BILLANCOURT

### Instructions Générales

#### Commandes

Pour chaque commande il est indispensable d'indiquer :

I° Le numéro du châssis et le type de véhicule,
2° Le numéro et la désignation de chaque pièce,

3º L'adresse exacte, le mode d'envoi, la gare desservant la localité.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur provenant de la nonobservation des instructions ci-dessus ; tous les frais de retour et de réexpédition des marchandises en résultant seront à la charge du client.

A défaut du numéro de pièce, joindre à la commande un croquis ou nous

faire parvenir la pièce modèle.

Toutes les commandes doivent être adressées à la :

#### SOCIETE DES MOTEURS SALMSON 102 bis, rue du Point-du-Jour BILLANCOURT (Seine)

Confirmer par lettre toute commande télégraphique ou téléphonique, en spécifiant, pour éviter tout double emploi, qu'il s'agit d'une confirmation et non d'une nouvelle commande.

#### Conditions de paiement

Au comptant, à nos usines, ou par chèque, mandat, virement, accompagnant la commande, sauf pour nos agents ou clients titulaires d'un compte ouvert régulièrement dans nos livres.

#### Prix

Le tarif des pièces détachées fait l'objet d'un fascicule distinct. Les prix peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis, suivant le cours des matières premières ou le taux de la main-d'œuvre. Ces prix s'entendent net, au comptant, pour fournitures non emballées prises à nos usines.

#### **Expéditions**

Sauf indication spéciale, les expéditions sont faites en grande vitesse, à domicile et en port dû. Nous acceptons les expéditions contre remboursement.

Le port, l'emballage et les frais de recouvrement, pour les expéditions contre remboursement, sont à la charge du client. Les emballages facturés au prix net ne sont pas repris.

Nous recommandons à nos clients de vérifier avec soin chaque colis à l'arrivée, afin de pouvoir éventuellement formuler une réclamation justifiée au cas où des pièces parviendraient détériorées ou manqueraient dans les colis reçus.

#### Pièces retournées pour examen

Conformément à nos conditions générales de vente, les pièces présumées défectueuses doivent être adressées à nos usines *franco*, avec l'indication du numéro de châssis dont elles proviennent.


Lorsque l'envoi de la pièce de remplacement est demandé avant l'examen par nos soins de la pièce présumée défectueuse, le prix est facturé d'office et, s'il y a lieu, remboursé ultérieurement à l'acheteur qui conserve toujours à sa charge les frais d'expédition.


#### Correspondance


Pour obtenir rapidement une réponse, prière de ne traiter qu'un sujet par lettre et de rappeler toujours les références du courrier échangé précédemment sur une même question.


## TABLE DES MATIÈRES


DÉSIGNATION	Page	Planche	DÉSIGNATION	Page	Planche
Moteur  Carters — Pattes support moteur — Culasse — Couvercle avant de Culasse — Couvercle supé- rieur de culasse  Chemises de cylindres — Pistons Bielles — Vilebrequin — Réser- voir d'huile — Vidange d'huile	21	I	Direction  Carter et supports — Crémaillère — Pignon intermédiaire — Pignon de commande — Couvercle de carter — Bielles de direction — Cuir d'étanchéité — Rotules — Joint de cardan — Tube de direction et Volant	37	X
— Jauge d'huile	22	· II	Roues et Freins		
Commande de distribution — Arbres à cames — Poussoirs-Soupapes — Pompe à essence — Tu-	i		Fusée, moyeu avant — Freins AV Lockheed Commande des roues AR. —	40	XI
bulure d'admission — Tubulure			Freins AR. Lockheed	34	XII .
d'échappement	24	III	Commande de frein à main	41	XIII
Pompe à eau et ventilateur — Tubulure d'entrée d'eau et corps du refroidisseur d'huile  Refroidisseur d'huile — Pompe à huile — Tubulure d'huile de la pompe au refroidisseur — Four-	25	17	Suspension avant  Bras inférieurs — Bras supérieurs Barres de torsion — Amortis- seurs avant — Axes de fusées — Tourillons	44	XIV
che d'alimentation des paliers — Fourche d'alimentation de culas- se — Cheminée remplissage d'hui- le — Tube de manomètre	26	V	Suspension arrière Ressorts arrières — Amortisseurs arrières	46	XV
Cde de l'allumeur — Allumeur — Bougies et fils d'allumage — Col- lecteur pour fils d'allumage — Dynamos — Demarreur — Car- burateur — Epurateur d'air — Tuyauterie de la pompe au car- burateur	28	VΙ	Châssis  Cadre — Tablier — Plancher des pédales — Commande d'accélérateur — Commande de ralenti — Commande de starter — Commande de démarrage — Commande d'avance — Commande de marche AR — Tablier de direction — Capotage — Roues — Radiateur — Réservoir	-	
Embrayage — Commande de débrayage — Boîte électromécanique — Joint de Cardan — Prise de tachymètre	30 34	AIII	d'essence — Echappement des gaz  Equipement électrique Câblage — Phares et lanternes — Accumulateur — Boîte à fusibles — Contact au volant — Essuie-glace — Avertisseur	47 54	XVI
Tube de poussée — Arbre à car- dan — Corps de pont — Diffé- rentiel — Arbres de commande			Outillage de bord	55	
de roues — Haubannage	33	IX	Outillage spécial	55	












































Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
		PATTES-SUPPORT MOTEUR (Suite)	
1	13366 16183 3319 3838	Bloc antivibratoire pour suspension du moteur	2 2 2 2
i i	= -	CULASSE	
		Culasse comprenant les pièces ci-dessous assemblées et montées :	
	15501 16626 16627 3308 16629 2623 16628 4226 16630 15504 15505 16698 4504 2623 bis 3313 4419 4415 3308 15655	Gujon normal de chapeau de palier Goujon de centrage de chapeau de palier Ecrou pour goujon de chapeau de palier Frein d'écrou de chapeau de palier Goujon normal de chapeau de palier arrière Goujon de centrage de chapeau de palier arrière Ecrou pour goujon de chapeau de palier Frein d'écrou de chapeau de palier Frein d'écrou de chapeau de palier arrière Chapeau de palier d'arbre à cames Chapeau de palier AR. d'arbre à cames Tube d'écoulement d'eau sur culasse Ergot de position pour tubulure d'échappement Goujon de fixation de la culotte d'échappement Ecrou pour goujon de la culotte Goujon de fixation de la tubulure d'admission (long) Goujon de fixation de la tubulure d'admission (court) Ecrou pour goujon de la tubulure Joint de culasse  COUVERCLE AVANT DE CULASSE Couvercle avant de culasse (droit)	4 8 2 1 6 6 6 4 4 8 1
	15503 15713 15682 3835	Couvercle avant de culasse (gauche)	
	) E	COUVERCLE SUPERIEUR DE CULASSE	
	15506 2671 3313 3836 15712 6803 7570 15681 16544 2883	Couvercle supérieur de culasse Goujon de fixation de la pompe à essence Ecrou pour goujon de pompe Rondelle grower plate de 8 Demi-joint pour couvercle supérieur Bouchon regard pour couvercle supérieur Joint pour bouchon regard Vis de fixation du couvercle supérieur (normale) Vis de fixation du couvercle supérieur (longue) Vis de fixation du couvercle et du collecteur de fils Vis de fixation du couvercle et du collier AR de fils	2 2 2 2 3 3 21 1
		CHEMISES DE CYLINDRE	
11 11	15737 15738	Chemise pour bloc-cylindre	4 12

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES  Nombre par ensemble
=======================================	16463 16464 16465 16466 15516 15708	PISTONS  Piston Segment supérieur Segment intermédiaire Segment racleur Axe de piston Jonc d'arrêt d'axe de piston  PISTONS  4 4 5 4 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
11.	15514	BIELLES  Bielle régulée comprenant les pièces ci-dessous assemblées : 4
11	15616 15617 3099 15515	Goujon de bielle
		VILEBREQUIN
=======================================	15511 15541 15668 13137 15669 13260	Vilebrequin Bouchon de maneton du vilebrequin Contrepoids du vilebrequin Rondelle de cisaillement pour contrepoids Vis de fixation des contrepoids Frein des vis de contrepoids  Coussinet de palier avant
ii II II	15530 15531 15733 15736	Coussinet de palier milieu
       	15641 15643 15602 14710 15534 16439	Turbine avant de rejet d'huile  Vis de fixation de la turbine avant  Couvercle avant des carters  Vis de fixation du couvercle  Vis de cde de pompe à huile et d'allumeur  Ergot pour vis de pompe à huile  2
11	15644	Ensemble de pignon conique d'arbre vertical comprenant les pièces ci- dessous :
- II - II II	15532 15645 11208 15648	Pignon conique d'arbre vertical
	15512 16440 16391 4218 15650 16403 16404 15670	Volant Clavette d'entraînement du volant

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
		RESERVOIR D'HUILE	
	15509 15714 3879 15639 13979	Réservoir d'huile	1
		VIDANGE DU RESERVOIR D'HUILE	
	15556 bis 6404 2649 15558 15559 11111 11173 13845 11112	Ensemble du tube de cde de vidange d'huile Ressort du tube de cde de vidange Goupille d'arrêt du tube Levier de cde de vidange d'huile Vis de serrage du levier Corps du boisseau de vidange d'huile Joint du corps de boisseau Vis de fixation du corps de boisseau Boisseau de vidange d'huile	1
		JAUGE DU RESERVOIR D'HUILE	
п	15553	Jauge d'huile comprenant les pièces ci-dessous assemblées :	ı
11 11 11	15555 15554 5256	Jauge d'huile Bouton de la jauge d'huile Goupille de fixation du bouton	! ! 2
		COMMANDE DE DISTRIBUTION	
	15591 15533 16363 16364 16365 16366 15535 15592 15636 4226 16367 16368 16369 15594 15595 13076 15597 15723 15596 4461 3835 15598 15597 15599 15600 11039 5158 16689	Arbre vertical de cde de distribution Pignon conique da rbre vertical Ergot d'entraînement de pignon conique Vis du pignon conique Rondelle frein pour vis de pignon conique Rondelle inférieure d'arbre vertical Guide inférieur de l'arbre vertical Bague du guide inférieur d'arbre vertical Vis d'arrêt du guide inférieur Contre-écrou pour vis d'arrêt Bague d'arrêt de guide inférieur Ergot pour bague d'arrêt Ressort pour ergot de bague d'arrêt Support de roulement d'arbre vertical Cale de réglage du pignon d'arbre vertical Vis de fixation du support de roulement Rondelle d'appui du roulement d'arbre vertical Roulement d'arbre vertical Butée du roulement d'arbre vertical Vis de fixation de la butée Rondelle grower plate de 6 Entretoise du roulement d'arbre vertical Rondelle de réglage du pignon central Pignon central de cde des arbres à cames Clavette du pignon central Ecrou de fixation du pignon central Goupille fendue de 2×35 Rondelle pour écrou de pignon central	1

Numéro des Planches	des	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
- = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	15542 bis 15543 bis 15664 15536 15666 15665 15667 15697	ARBRES A CAMES  Arbre à cames d'admission  Arbres à cames d'échappement  Ergot de pignon d'arbre à cames  Pignon d'arbre à cames  Rondelle de pignon d'arbre à cames  Vis pour pignon d'arbre à cames  Frein pour vis d'arbre à cames  Goupille pour frein de vis d'arbre à cames	1 6 2 2 2 2 2 2 2
===	15582 15581 15590 15583 15584	POUSSOIRS  Guide de poussoir  Poussoir  Galet de poussoir comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Galet de poussoir  Rondelle de remplissage de galet de poussoir	8 8 8 I
	15585 15576 bis 15575 bis 15580 15579 15578 15577	Rondelle de réglage de galet de poussoir  SOUPAPES  Guide de soupape d'admission Guide de soupape d'échappement Soupape Ressort intérieur de soupape Ressort extérieur de soupape Cuvette supérieure de ressort de soupape Demi-clavette de soupape	4 4 8 8 8 8
-   -   -   -	15587 15589 15588 bis 1558 <b>6</b>	POUSSOIRS DE CAMES DE FREINAGE Guide de poussoir de came de freinage	2 2 2 2
III III	16541 16590	POMPE A ESSENCE  Pompe à essence avec raccords	-
	15707 4750 16607 13484	Goujon de fixation du carburateur  Ecrou de fixation du carburateur  Joint de la tubulure d'admission  Joint du carburateur  TUBULURE D'ÉCHAPPEMENT	4 4 1
	15747 15663 15765 15766 15767 15768	Tubulure d'échappement  Joint central de tubulure d'échappement  Joint extrême de tubulure d'échappement  Etrier central de tubulure d'échappement  Etrier intermédiaire de tubulure d'échappement  Etrier extrême de tubulure d'échappement	1 2 2 1 2 2
IV IV IV	16609 14621 15752 16707	POMPE A EAU ET VENTILATEUR  Poulie de commande de dynamo de pompe et ventilateur	1 4 2 6

Numéro des lanches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nomb par ensemb
		POMPE A EAU ET VENTILATEUR (Suite)	
IV	. 15521	Corps de pompe à eau	1
IV	15685	Viv de fixation du corps de pompe	4
ΪV	16475	Graisseur pour coussinet de pompe à eau	- 1
IV IV	16580 15609	Coussinet d'arbre de pompe à eau	i
ĬV	15605	Rondelle de friction de pompe à eau	i
IV	15603	Arbre de pompe à eau	- [
IV	15523	Turbine de pompe à eau	!
IV	13614	Goupille de turbine de pompe à eau	,
IV	16763 16764	Ecrou de fixation de turbine de pompe à eau	· i
ĬV	3846	Goupille fendue de 2×25	i
iv	15700	Ressort pour arbre de pompe à eau	- 1
· IV 🔻	15720	Axe de poulie de ventilateur	1
IV IV	15724	Roulement pour axe de poulie	1
V	15721 15722	Entretoise extérieure des roulements	i
ΪÝ	15701	Ecrou de serrage des roulements	1
IV	16608	Doulie de nompe à eau et du ventilateur	1
IV	15003	Clavette de poulie de pompe	!
IV	16111	Rondelle de serrage de la poulie	;
11/	2211	1 79 1 1 1 1 1 1 1 1	
۱۷	3316	Ecrou de serrage de la poulie	i
IV IV	3316 3840 15653	Clavette de poulie de pompe	1
IV	3840 15653	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :	1
IV IV	3840 15653 15652	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Pale de ventilateur	1 4 2
IV	3840 15653 15652 15651	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Pale de ventilateur	1 4 2 8
IV IV IV IV	3840 15653 15652 15651 3862	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Pale de ventilateur	
IV IV IV	3840 15653 15652 15651	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Pale de ventilateur	
IV IV IV IV	3840 15653 15652 15651 3862 13845	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Pale de ventilateur	
IV IV IV IV IV	3840 15653 15652 15651 3862 13845 15715	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Pale de ventilateur	
IV IV IV IV IV IV IV	3840 15653 15652 15651 3862 13845 15715	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Pale de ventilateur	
IV IV IV IV IV IV IV IV	3840 15653 15652 15651 3862 13845 15715	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Pale de ventilateur	
IV	3840 15653 15652 15651 3862 13845 15715	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées:  Pale de ventilateur	
IV IV IV IV IV IV IV IV IV	3840 15653 15652 15651 3862 13845 15715	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Pale de ventilateur	
V	3840 15653 15652 15651 3862 13845 15715	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Pale de ventilateur	
V	3840 15653 15652 15651 3862 13845 15715	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées:  Pale de ventilateur	
V	3840 15653 15652 15651 3862 13845 15715	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées:  Pale de ventilateur Moyeu de ventilateur Rivet de fixation des pales  Vis de fixation des pales sur poulie Courroie de commande de dynamo et du ventilateur  TUBULURE D'ENTREE D'EAU ET CORPS DU REFROIDISSEUR D'HUILE  Tubulure d'entrée d'eau Joint avant de la tubulure d'entrée d'eau Joint arrière de la tubulure d'entrée d'eau Corps du refroidisseur d'huile  REFROIDISSEUR D'HUILE	1 428 41
V	3840 15653 15652 15651 3862 13845 15715 16444 16445 16446 15753 15756	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées:  Pale de ventilateur Moyeu de ventilateur Rivet de fixation des pales  Vis de fixation des pales sur poulie Courroie de commande de dynamo et du ventilateur  TUBULURE D'ENTREE D'EAU ET CORPS DU REFROIDISSEUR D'HUILE  Tubulure d'entrée d'eau Joint avant de la tubulure d'entrée d'eau Corps du refroidisseur d'huile Joint de sortie d'eau du refroidisseur d'huile  REFROIDISSEUR D'HUILE  Faisceau refroidisseur d'huile Séparateur d'huile du refroidisseur	1 428 41
V	3840 15653 15652 15651 3862 13845 15715 16444 16445 16446 15753 15756	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées:  Pale de ventilateur	4
V	3840 15653 15652 15651 3862 13845 15715 16444 16445 16446 15753 15756	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Pale de ventilateur	4
V	3840 15653 15652 15651 3862 13845 15715 16444 16445 16446 15753 15756	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Pale de ventilateur	4
IV	3840 15653 15652 15651 3862 13845 15715 16444 16445 16446 15753 15756	Ensemble des pales du ventilateur comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Pale de ventilateur	4

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	ombre par semble
	4. 1 2. 14	POMPE A HUILE	,
V V V V	15545 15544 4079 15552 15689 15699	Arbre de commande de pompe à huile Pignon de commande de pompe à huile Goupille de fixation du pignon de commande Tôle d'arrêt du pignon de commande Vis de fixation de la tôle d'arrêt Frein des vis de fixation	 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	15755 15537 15546 15547 15548 15538 16635 15690 15539 13172 15551 3896 13113 15549 15540 15550	Corps de pompe à huile Fond du corps de pompe à huile Engrenage primaire de pompe à huile Engrenage secondaire de pompe à huile Axe de l'engrenage secondaire Couvercle de pompe à huile Pied de centrage pour corps de pompe à huile Vis d'assemblage et de fixation de la pompe Tube d'aspiration de la pompe Rondelle de retenue d'huile Ressort pour rondelle de retenue Goupille fendue de 1,5×20 Bille du limiteur de pression Ressort du limiteur de pression Vis du limiteur de pression Contre-écrou de la vis du limiteur de pression	1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		TUBULURE D'HUILE DE LA POMPE AU REFROIDISSEUR	
٧	15618	Ensemble de la tubulure comprenant les pièces ci-dessous assemblées :	1
V V V	15619 16623 16623 bis	Tubulure d'huile de la pompe au refroidisseur	. 1
V	1662 <del>4</del> 11129	Joint pour tubulure de la pompe	2 4
1		FOURCHE D'ALIMENTATION DES PALIERS	
V V V V	15625 15626 15627 15628 15629 15631	Ensemble de la fourche comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Tube d'amenée d'huile au palier avant	1 1 3 1
V V V V	15632 15633 15634 15635 15630 13845	Joint de raccord de fourche d'alimentation	1 1 3 6

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombi par ensemb
		FOURCHE D'ALIMENTATION DE LA CULASSE	
٧	15658		1
v	15659	Ensemble de la fourche comprenant les pièces ci-dessous assemblées :  Tube principal de la fourche d'alimentation	i
·V	15660	Tube secondaire de la fourche d'alimentation	2
V	15661	Rondelle d'obturation de la fourche d'alimentation	1
٧	4374	Raccord de la fourche d'alimentation	1
v	4375	Vis pour raccord de fourche d'alimentation	1
٧	4518	Joint pour raccord de fourche d'alimentation	2
V	15285	Raccord bicône pour fourche d'alimentation	2 2
V	15284	Bouchon pour raccord bicône	2
		CHEMINEE DE REMPLISSAGE D'HUILE	
	15720 1:-		
٧	15732 bis	Ensemble de la cheminée compenant les pièces ci-dessous assemblées :	'
V	16496 15732	Cheminée de remplissage d'huile	1 1
v í	11142	Couvercle de la cheminée de remplissage	l i
Ÿ	11141	Tamis de la cheminée de remplissage	-1
		TURE DE MANIONIETRE	
		TUBE DE MANOMETRE	
V	16593 13336	Tube de manomètre avec raccord	
V	13290	Tube de protection du tube de manomètre	l i
Ÿ	16625	Raccord flexible pour tube de manomètre	i
		COMMANDE DE L'ALLUMEUR	
۷I	13347	Arbre de commande de l'allumeur	1,
VI.	13350	Rondelle de butée de l'arbre de commande	2
VI	15748	Pignon de commande de l'allumeur	
Ϋ́Ι	13358 11686	Clavette du pignon de commande	l i
νi	3315	Ecrou de serrage du pignon de commande	i
VI	3099	Goupille fendue de 2×20	1
۷I	13346 bis	Support de l'allumeur	1 1
VI	13540	Vis d'arrêt du support d'allumeur	'
		ALLUMEUR	
VI	13363	Allumeur S.E.V. type Y.10.D. avec condensateur	1
VI	13351	Plaquette d'avance pour allumeur	1
VI	2673 13353	Rondelle d'appui de la plaquette d'avance	
VI VI	13353	Ressort d'appui de la plaquette d'avance	¦
Ϋ́Ι	11135	Boulon de serrage de l'allumeur sur la plaquette	1
VI	3308	Ecrou pour boulon de serrage	1
VΙ	13352	Téton pour fixation du câble d'avance	!
VI	3350 13 <del>44</del> 6	Vis de serrage du câble d'avance	
			'
1/1	14400	BOUGIES ET FILS D'ALLUMAGE	
VI VI	16699 16700	Bougie de 14 pas 125	
νi	16701	Jeu de 4 fils d'allumage avec embouts-attaches fils et vis	l i
VI	13449	Anneau de caoutchouc pour fils d'allumage	l i
	l .		1

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
		COLLECTEUR POUR FILS D'ALLUMAGE	
VI VI VI	15718 13380 13395 13361	Collecteur pour fils d'allumage	3
		DYNAMO	
VI	15672	Dynamo « Paris-Rhône » type G.S.243 sp. Salmson avec disjoncteur, clavette et écrou	1
VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI	16647 15566 15567 15569 15570 11686 3313 15751 14621 3313 3836 16588 2476 3308 3835	Poulie de dynamo Support avant de dynamo Support avant de dynamo Douille entretoise pour fixation de la dynamo Boulon de fixation de la dynamo Rondelle de fixation de la dynamo Ecrou de fixation de la dynamo Tirant de fixation de la dynamo Vis de fixation du tirant de dynamo Ecrou de fixation du tirant de la dynamo Rondelle grower plate de 8 Ecran pour dynamo Boulon de fixation de l'écran Ecrou de fixation de l'écran Rondelle grower plate de 6   DEMARREUR  Démarreur bendix sortant de 10 dents « Paris-Rhône » avec contacteur Vis de fixation du démarreur Contre-écrou de la vis de fixation  CARBURATEUR	1 1 4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1
VI VI	16703 13233 ter	Carburateur « Mémini » de 35 avec cuve à l'avant	1
		EPURATEUR D'AIR	
VI VI VI VI VI VI	16705 16645 16704 16546 16546 bis 16184 3308	Epurateur d'air « Técalémit » Raccord souple de l'épurateur d'air Collier de serrage du raccord souple Patte avant d'attache de l'épurateur d'air Patte arrière d'attache de l'épurateur d'air Boulon de fixation des pattes d'attache Ecrou de fixation des pattes d'attache	2
		TUYAUTERIE D'ESSENCE DE LA POMPE AU CARBURATEUR	1
VI VI VI	16540 16185 16171	Tuyauterie d'essence de la pompe au carburateur avec raccord soudé	1 2

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
		BOITE DE VITESSES	
		EMBRAYAGE	,
VII VII VII VII VII VIII VIII VIII VII	16392 16393 15459 15165 15166 14621 3836 15776 15798 15786 4631 15688 4218 16580 16455 16552 4461	Ensemble complet de l'embrayage Ensemble du plateau monté Disque garni avec son moyeu Support de bague graphitée Bague graphitée Vis de fixation de l'embrayage Rondelle grower de 8  Carter d'embrayage (boîte électro-mécanique) Carter d'embrayage (boîte mécanique) Bague du démarreur Vis de fixation sur carter moteur Vis de centrage Vis de fixation côté démarreur Graisseur pour rotule Couvercle inférieur Ensemble du couvercle regard Vis de fixation du couvercle regard	1 1 2 2 1 1 1
		COMMANDE DE DEBRAYAGE	
VII	15790 15167 11679 3313 11657 7729 15791 15792 15784 3879 16109 16714 16108 16108 bis 16610 4750 bis 16228 16113 16110	Axe de débrayage Levier de débrayage Boulon de serrage Ecrou de 8 pas 125 Rondelle d'arrêt d'axe de débrayage Goupille pour rondelle d'arrêt Entretoise pour axe de débrayage Ressort de rappel du levier de commande Levier de commande du débrayage Vis de serrage Axe sur levier de commande Silentbloc de biellette Œil de biellette (pas à droîte) Œil de biellette (pas à gauche Biellette de commande Contre-écrou (pas à droîte) Contre-écrou (pas à droîte) Ensemble de pédale de débrayage Bague de la pédale Axe sur pêdale Rondelle d'arrêt de pédale	122211111211111111111111111111111111111

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES  Nombre par ensemb
		COMMANDE DE DEBRAYAGE (Suite)
VII VII VII VII	16111 15045 13445 4218 14961	Rondelle d'arrêt de silentbloc  Patin de pédale  Garniture de patin  Boulon de serrage de patin  Rondelle de butée de patin
VII VII VII	13301 15777 13823	Bloc élastique
	-	BOITE DE VITESSES ELECTRO-MECANIQUE
VII	16728	Ensemble complet de la boîte de vitesses
VII	16695	Cheminée de remplissage
VII VII VII VII	C. 7678 C.10519 C.10871 C.12380 C.12382	Frotteur de masse
2		BOITE DE VITESSES MECANIQUE
VIII	16729	Ensemble complet de la boîte de vitesses
VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII	Z. 5411 Z. 27521 Z1. 17292 Z. 17624 Z. 27522 Zl. 24183 Z. 24210 Z. 23948 Z. 23893 Z1. 18480 Z. NFM. 25	
VIII VIII VIII VIII VIII	ZI. 17298 ZI. 17297 ZI. 17299 Z. 24188 Z. 24187 Z. 31533	Tige de commande de 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> vitesses  Tige de commande de 3 <sup>e</sup> et 4 <sup>e</sup> vitesses  Tige de commande de marche arrière  Fourchette de 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> vitesses  Fourchette de 3 <sup>e</sup> et 4 <sup>e</sup> vitesses  Fourchette de marche arrière
VIII	ZI. 41021 Z. DIN. 931 Z. 27186	Couvercle du carter
VIII	BZ. 27	Bouton du levier de commande

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
VII, VIII VII VIII VIII VIII VIII VIII V	16539 15799 16456 16170 3879 16412 15285 15284 15771 16459 16323 15793	Vis de fixation de la boîte sur carter d'embrayage	1 4 6 1 2 2
		JOINT DE CARDAN	
VII VII VII VII VII VII VII VII VII	15971 13596 13597 13598 15140 15973 15972 15972 bis 2476 3835	Chape de cardan Vis de fixation de chape côté boîte Rondelle de fixation de chape côté boîte Frein de la vis de fixation Aiguille pour chape de cardan Cage d'aiguilles Demi-couronne de joint de cardan (trous taraudés) Demi-couronne de joint de cardan (trous lissés) Vis d'assemblage des demi-couronnes Rondelle grower de 6	1
		PRISE DE TACHYMÈTRE	
VII VII VII VII VII	13613 13620 3308 13623 15794 13614	Douille de fixation de la prise de tachymètre  Boulon de fixation de la douille  Ecrou de 6 pas 100  Pignon de commande de tachymètre (pour couple 11×49)  Pignon de commande de tachymètre (pour couple 12×49)  Goupille d'arrêt du pignon	1 1 2

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
		PONT ARRIERE	
		TUBE DE POUSSEE	
IX IX IX IX VII VII VII IX IX IX	16490 16316 15994 3317 6985 16395 15275 bis 11679 3313 3836 16514 16526 16475	Ensemble du tube de poussée Rotule de poussée Boulon de fixation de la rotule Ecrou de 10 pas 150 réduit Roulement d'arbre de cardan côté rotule Joint d'étanchéité Chapeau de rotule Boulon d'assemblage du chapeau Ecrou de 8 pas 125 Rondelle grower de 8 Bague guide de l'arbre à cardan Vis d'arrêt de la bague guide Graisseur sur tube de poussée	6 6
		ARBRE A CARDAN	,
IX	16494	Ensemble de l'arbre à cardan comprenant les pièces ci-dessous :	1
IX IX IX IX IX IX IX	16493 15987 15989 15958 15093 16706 16528 16527	Tube d'arbre à cardan  Embout avant  Fourrure centrale  Manchon arrière  Goupille d'arrêt  Cage à rouleaux élastiques  Bague d'arrêt de cage à rouleaux  Goupille pour bague d'arrêt	1 1 2 1 2 2 2
IX	15965	Ressort du tube de cardan	. 1
		CORPS DE PONT ARRIERE	
IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX	15800 16481 15902 3035 3837 2505 3313 16468 16555 15885 16482 15884 15906 15907	Corps de pont arrière Cale de réglage du pignon conique Embout du corps de pont Vis de fixation de l'embout Rondelle grower de 10 Boulon de serrage du tube de poussée Ecrou de 8 pas 125 Pignon conique de 11 dents Pignon conique de 12 dents Roulement arrière Entretoise des roulements Roulement avant Ecrou de blocage des roulements Frein d'écrou du blocage	88822

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nomb par ensemb
		CORPS DE PONT ARRIERE (Suite)	
ΙX	16562	Bouchon sur embout	1
IX	39 <b>6</b> 0 2893	Joint du bouchon	!
IX IX	2894	Joint du bouchon de plein d'huile	
ίχ	15255	Bouchon de plein d'huile  Joint du bouchon de plein d'huile  Bouchon de vidange et de trop-plein	2
ΙX	3960	Joint des bouchons de vidange et trop-plein	2
IX	16489	Ensemble de trompette droite comprenant :	1
IX	15955 bis	Tube de trompette droite	i
İX	16477	Couvercle de corps de pont droite	i
IX	15942 bis	Support de frein droite	I
ΙX	16489 bis	Ensemble de trompette gauche comprenant :	1
iX	15955 ter \	Tube de trompette gauche	,
IX	16477 bis	Tube de trompette gauche	i
IX	15942	Support de frein gauche	1
ıx	3879	Vis de fixation des couvercles	12
ix I	3879 bis	Vis de fixation des couvercles avec trou pour frein	12
ΙX	3836	Rondelle grower de 8	12
IX IX	16475 15967	Graisseur sur support de frein	2
ĺΧ	16730	Ecran d'arrêt d'huile	2
ΙX	16484	Silentbloc pour amortisseur	2 2 2
IX	13979	Vis de fixation de frein pour écrou de réglage	2
'^	3835	Rondelle grower de 6	2
		DIFFERENTIEL	
ıx	16480	Comillo de différential desite	
ίχ	16479	Coquille de différentiel droite	1
IX	16469	Roue conique (couple 11×49)	i
IX IX	1 <b>65</b> 54 15871	Roue conique (couple $12\times49$ )	Ī
IX	15832	Vis de fixation de roue conique	10
IX	2503	Goupille d'arrêt d'axe de pignons satellites	i
IX	15831	Rondelle de butée de pignon satellite	
IX IX	15826 16470	Pignon satellite	2 2 2
IX	15830	Roue planétaire de différentiel	2
IX	13956	Roulement de différentiel	2
IX	16483	Ecrou de réglage de roulement de différentiel	2
		COMMANDE DEC DOUES	
		COMMANDE DES ROUES	
IX	15948	Arbre de commande de roue droite	1
IX IX	15949	Arbre de commande de roue gauche	!
IX I	15952 15951	Rejet d'huile gauche	
XII	16488	Joint d'étanchéité	4
XII	16 <del>4</del> 87	Roulement de roue arrière	

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
XII XII XII IX IX, XII IX, XII IX, XII	15966 15956 15957 13614 2529 13597 4257 3851	COMMANDE DES ROUES (Suite)  Entretoise des roulements de roue	1 2 2 2
		FAUX MOYEUX DE ROUES ARRIERES	
XII XII XII XII XII XII	15934 15947 16024 15933 16457 15437 16057	Ensemble de faux moyeux arrière comprenant : Faux moyeu arrière	2   
XII XII	16726 14370	Ecrou de fixation de roue arrière Michelin « Croc »	10
XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII	16864 bis X. 30803 16865 bis X. 30802 15964 15964 bis 15411 16642 3837 3317 16400 16401 X. 24734 X. 21972 X. 25109 X. 27144 X. 27145 X. 24227 X. 24106 X. 26425 X. 15184 X. 19163 X. 19162 X. 16937	Plateau de frein arrière droite (seul) Ensemble de plateau arrière droite Plateau de frein arrière gauche (seul) Ensemble de plateau arrière gauche Ensemble de cuvette d'évacuation d'huile droite Ensemble de cuvette d'évacuation d'huile gauche Boulon de fixation de plateau de frein arrière Boulon à piton de plateau de frein arrière Rondelle grower de 10 Ecrou de 10 pas 150 Ensemble de frein arrière droite Ensemble de frein arrière gauche Ensemble de segment garni Ensemble de segment parni Ensemble de segment Ressort de rappel de segment primaire Ressort de rappel de segment secondaire Ressort de rappel de segment secondaire Plaque d'accrochage des ressorts Axe de point fixe Ensemble de roue de réglage Rondelle flexible d'axe de roue de réglage Frein d'axe de roue de réglage Ressort de réglage	10 2 12 12 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
XII XII XII XII	X. 20756 X. 20754 X.20752 X. 20753	Ensemble écrou et vis de réglage comprenant :  Ecrou de réglage	1 1

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
		ORGANES DE FREINS ARRIERES (Suite)	
XII XII XII XII XII XII XII XII	X. 18127 40. S. 33 30. S. 3 X. 15183 X. 24028 X. 23960 X. 23969 L. 1993 L. 563 L. 565 X. 24228	Ensemble d'excentrique Rondelle grower Ecrou d'excentrique Tige de ressort de friction Cuvette de centrage de ressort Ressort de friction du segment Calotte de retenue du ressort Cylindre complet Coupelle Capuchon Biellette de commande de frein	2 2 2 1 1
XII	X. 24275 X. 24276	Ensemble levier de commande de frein à main gauche } comprenant :	
XII XII XII XII XII XII XII XII	X. 24225 X. 24226 X. 24257 X. 21334 X. 12094 X. 24269 X. 24270 X. 21322 X. 21336 X. 24282	Levier de commande de frein à main gauche Levier de commande de frein à main droite Axe de levier de commande de frein à main Rondelle de butée du levier Ecrou de l'axe du levier Bielle de commande de frein à main gauche Bielle de commande de frein à main droite Ressort de bielle de commande de frein à main Rondelle de butée du ressort Ressort de la bielle côté levier	
		HAUBANNAGE DU PONT ARRIERE	
IX IX IX IX IX IX IX IX	16441 15998 16442 16443 15076 3318 3851 16318 3316 3840	Ensemble de hauban de pont arrière comprenant :  Tube de hauban	2   1   1   1   4   4   4   4

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
		DIRECTION	
		CARTER DE DIRECTION ET SUPPORTS	
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	16020 4218 14621 3879 3313 15635 16707 14838 bis 16475	Palier support de carter de direction Vis du chapeau de palier Vis supérieure de fixation du palier Boulon inférieur de fixation du palier Ecrou de 8 pas 125 Frein de boulon inférieur Rondelle éventail de 8 pour vis supérieure Carter de direction Graisseur du carter de direction	4
		CREMAILLERE DE DIRECTION	
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	14836 bis 14843 14864 14848 14862 14860 14710 3835 14975 2675 14976 14846	Crémaillère de direction Rotule de la crémaillère Frein de rotule de crémaillère Poussoir de crémaillère Ressort de poussoir Couvercle du logement de poussoir Vis de fixation du couvercle Rondelle grower de 6 Bague guide de crémaillère Vis d'arrêt de bague guide Frein de vis d'abrêt Cage à rotule de crémaillère	 
		PIGNON INTERMEDIAIRE DE DIRECTION	
× × × × ×	14977 bis 14974 bis 16476 14970 14969 bis 3316 3840	Pignon intermédiaire de direction  Axe du pignon intermédiaire  Graisseur de l'intermédiaire  Bague de butée de l'intermédiaire  Bague de réglage de l'intermédiaire  Ecrou de l'axe de pignon intermédiaire  Goupille fendue de 2,5×25	1
		PIGNON DE COMMANDE DE DIRECTION	
× × ×	14835 bis 14850 14971 14857 14849 bis	Pignon de commande de direction	         

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
×××	14973 14855 14856	PIGNON DE COMMANDE DE DIRECTION (Suite)  Bague du pignon de direction côté réglage	1
		COUVERCLE DE CARTER DE DIRECTION	
X X X X	14839 bis 13468 7314 14710 3835	Couvercle du carter de direction	               
		BIELLES DE DIRECTION	
X X X X	14845 14861 14840 14863 14911	Chapeau de rotule de crémaillère	2 2
		CUIR D'ETANCHEITE DU CARTER ET D'ARTICULATION DE BIELLE DE DIRECTION	
X X X X X X	14859 14985 14904 14905 14906 14902 14903 15207 3306	Tambour de fixation du cuir d'étanchéité  Jonc d'arrêt du tambour  Cuir d'étanchéité du carter  Ressort extérieur du cuir  Ressort intérieur du cuir  Petit collier de fixation du cuir  Grand collier de fixation du cuir  Vis de fixation des colliers  Ecrou de 4 pas 75	2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
		CAGE A ROTULE ET ROTULE DE BIELLE DE DIRECTION	7
× × × × × × ×	14837 4218 3313 15413 14844 3316 3840 14867 14866 14856	Cage à rotule de bielle de direction Boulon de serrage de cage à rotule Ecrou de 8 pas 125 Bouchon de cage à rotule Rotule de bielle de direction Ecrou à créneaux de 10 pas 150 Goupille fendue de 2,5×25 Coupelle cache rotule Ressort d'appui de coupelle Contre-écrou de bouchon de cage à rotule Frein de contre-écrou	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	14967 4370 4483 13823 15420 15421 15408 4088	JOINT DE CARDAN DU TUBE DE DIRECTION  Chape de joint de cardan	2 2 2 2 4 4 4 4 4
×	3310 3099	Rondelle d'assemblage de joint de cardan	4
X X X X	16428 16427 14998 14997 3025	Ensemble du tube de direction comprenant les pièces ci-dessous :  Tube de direction	1 1
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	16150 15002 13451 16115 13620 3308 14621 11686 3313 16116 13620 3308 4088 2476 3835 3308 13447 15686 3836 3313	Tube extérieur de direction Bague guide du tube de direction Bague inférieure du tube de direction Support inférieur du tube extérieur Boulon de serrage du support inférieur Ecrou de 6 pas 100 Boulon de fixation du support inférieur Rondelle de fixation du support inférieur Ecrou de 8 pas 125 Support supérieur du tube extérieur Boulon de serrage du support supérieur Ecrou de 6 pas 100 Rondelle d'arrêt du tube extérieur Vis de fixation du support supérieur Rondelle grower de 6 Ecrou de 6 pas 100 Appareil antivol Boulon de serrage de l'antivol Rondelle grower de 8 Ecrou de 8 pas 125	1 1 2 4 2 1 1 2 2 2 1 1 1
× × ×	15009 3026 15007 15134	VOLANT DE DIRECTION  Volant de direction	1

luméro Numéro des des lanches pièces	DESIGNATION DES PIECES
	ROUES ET FREINS
	MOYEU AVANT, FUSEE, FREINS AVANT LOCKHEED
XI 16000 XI 16001 XI 16475 X 16018 X 16019 X 16476 XI 16034 XI 16292	Chape d'essieu droite Chape d'essieu gauche Graisseur pour chape d'essieu Levier de braquage droit Levier de braquage gauche Graisseur pour levier de braquage Bague de chape d'essieu
XI 16292 XI 16024	Ensemble de tambour de frein avant comprenant : Tambour de frein avant
XI	Faux moyeu de roue avant Rivet de fixation du tambour de frein Protecteur de boue Rivet de fixation du protecteur de boue Axe pour roue avant Ecrou pour roue avant Michelin « Croc » Roulement intérieur de roue avant Roulement extérieur de roue avant Joint d'étanchéité de roue avant Rondelle d'arrêt de roulement extérieur Ecrou de fusée gauche Goupille pour écrou de fusée Chapeau de faux moyeu Ensemble de frein avant droit Ensemble de frein avant droit Ensemble de plateau avant droit Plateau de frein avant gauche Plateau de frein avant gauche Vis de fixation de plateau de frein Ecrou pour vis de fixation de plateau Rondelle grower de fixation de plateau Rondelle grower de rappel de segment secondaire Ressort de rappel de segment primaire Ressort de rappel de segment primaire Ressort de rappel de segment secondaire Ensemble de segment nu Garniture de segment Plaque d'accrochage des ressorts
XI X. 26425 XI X. 15184 XI X. 19163 XI X. 19162 XI X. 16937	Axe de point fixe .  Ensemble de roue de réglage .  Rondelle flexible d'axe de roue de réglage .  Frein d'axe de roue de réglage .  Ressort de réglage .

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
XI XI XI XI	X. 20756 X. 20754 X. 20752 X. 20753	FREINS AVANT LOCKHEED (Suite)  Ensemble écrou et vis de réglage comprenant :  Ecrou de réglage	
XI XI XI XI XI XI XI XI	X. 18127 40. S. 33 30. S. 3 X. 15183 X. 24028 X. 23960 X. 23969 L. 1995 L. 776 L. 565 X. 24228	Ensemble d'excentrique Rondelle grower Ecrou d'excentrique Tige de ressort de friction Cuvette de centrage de ressort Ressort de friction du segment Calotte de retenue du ressort Cylindre complet Coupelle Capuchon Biellette de commande de frein	
		COMMANDE DE FREIN A PIED	
XIII	16229 16105 16101	Ensemble de pédale de frein comprenant :  Pédale de frein	1
XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII XII	16113 13597 bis 4719 15045 4218 3313 13445 3879 3313 3836 14222 3846	Bague de pédale Rondelle d'arrêt de pédale Goupille d'arrêt de pédale Patin de pédale Boulon de serrage du patin Ecrou de serrage du patin Garniture de patin de pédale Boulon de fixation de pompe Lockheed Ecrou de fixation de pompe Lockheed Rondelle grower de pompe Lockheed Rondelle à œil pour axe de commande de pompe Goupille pour axe de commande de pompe	2 2 2
XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII XII	16180 L 960 L 2430 L 987-1 L 1426 L 1150 L 1151 L 1425 L 1095 L 1163 L 1085 L 2815 L 1101 L 4732 L 1086	Réservoir double complet  Maître cylindre tandem  Tige de poussée  Soufflet  Raccord orientable à 1 voie  Raccord orientable à 2 voies  Raccord en T nu  Tube flexible  Raccord orientable pour frein AR  Raccord orientable pour frein AV  Boulon de raccord  Joint de raccord orientable  Joint de raccord orientable  Cône pour raccord	4

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
VIII	14540	COMMANDE DE FREIN A PIED (Suite)	
XIII	16549	Ensemble des tuyauteries de frein comprenant :	
XIII XIII XIII XIII XIII XIII	16549 (1) 16549 (2) 16549 (3) 16549 (4) 16549 (5) 16550 16550 (1)	Tube avant gauche Tube avant droit Tube longitudinal Tube transversal arrière gauche Tube transversal arrière droit Tube d'alimentation du réservoir à la pompe Tube d'alimentation du réservoir à la pompe	 
XIII XIII XIII XIII XIII	4483 3317 3837 14903 15207 3306	Rondelle pour support de tuyauterie Lockheed  Ecrou pour raccord 2 voies  Rondelle grower  Collier pour tuyauterie de frein  Vis pour collier  Ecrou pour collier	
		COMMANDE DE FREIN A MAIN	
XIII	16336	Ensemble du fourreau comprenant :	ł
XIII XIII XIII XIII	16326 16329 16335 16331	Fourreau de crémaillère Plaquette du fourreau Equerre du fourreau Bague de crémaillère  Boulon fixation de bride et d'équerre de fourreau	1 1 1
XIII	3308 3835	Ecrou fixation de bride et d'équerre de fourreau	4
XIII	16548	Ensemble de la poignée de frein comprenant :	1
XIII	16324 16325	Poignée	1
XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII XII	16333 16332 13979 3835 16245 16237 2649 16330 16334 14710 3308 3317 3837 16232 16113 16658 16531 3879 11686 3836	Ressort de crémaillère Bride de ressort de crémaillère Vis pour bride de ressort de crémaillère Rondelle grower de ressort de crémaillère Ensemble câble et conduits de frein à main Embout de câble de frein Goupille de l'embout de câble Embout de gaine de frein à main Collier de serrage de frein à main Boulon de serrage de frein à main Ecrou de serrage de frein à main Ecrou de fixation de conduit de frein à main Rondelle grower de conduit de frein à main Palonnier de frein à main Bague de palonnier Tirant de palonnier Goupille Boulon de fixation du tirant Rondelle de fixation du tirant Rondelle grower	1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII XII	3313 15083 12069 4186 3489 14222 16530 16381 16298 15269 3317 3837 4226	COMMANDE DE FREIN A MAIN (Suite)  Ecrou pour boulon de tirant. Chape de levier de frein à main Axe de chape de levier de frein à main long Axe de chape de levier de frein à main court Rondelle pour axe de chape milieu Rondelle à œil pour axe de chape extrème Goupille pour axe de chape Ressort de rappel de palonnier Ensemble câble et conduit de frein AR Ressort de soutien des gaines de frein AR Ecrou de fixation de conduit AR Rondelle grower de fixation de conduit AR Contre-écrou de blocage de câble de frein	3   1   1   2   1   2   2   2   2   2   2

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
		SUSPENSION AVANT	,
		BRAS INFERIEURS	
XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV	16006 16032 16475 15852 15853 16082 16083 3317 3837	Bras inférieur de suspension avant Rondelle obturatrice Graisseur de bras inférieur de suspension Rondelle d'arrêt d'huile de bras inférieur Arrêt de rondelle d'arrêt d'huile Ensemble du bloc amortisseur Bloc caoutchouc amortisseur Ecrou de fixation de bloc amortisseur Rondelle grower	2 2 2 2 2 1
	j <sub>i</sub>	BRAS SUPERIEURS	
XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV	16011 4336 4329 4259 16013 16014 16052 16475 16010 16081 3489 3316 3840	Axe de bras supérieur Rondelle pour axe de bras supérieur Clavette pour axe de bras supérieur Rondelle de fixation de bras supérieur Vis de fixation de bras supérieur (avant) Vis de fixation de bras supérieur (arrière) Frein des vis de fixation des bras supérieurs Graisseur de bras supérieur Bras supérieur de suspension avant Boulon d'assemblage de bras supérieur Rondelle pour boulon d'assemblage de bras Ecrou pour boulon d'assemblage de bras Goupille pour boulon d'assemblage de bras	4 4 4 2 2 2
		BARRES DE TORSION	
XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV	16016 15878 16044 16017 16045 16046 13823 16708	Barre de torsion de suspension avant Goupille d'arrêt de barre de torsion Bride de fixation de barre de torsion Manchon d'arrêt de barre de torsion Butée de manchon d'arrêt Axe de butée Ecrou pour axe de butée Rondelle éventail pour écrou de butée	2 2 1 2 4 4 8 8
		AMORTISSEURS AVANT	
XIV XIV XIV	16727 16042 16043	Amortisseur avant	2 2 4

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV	13823 16015 14621 16707 16040 16041 14504 3851	AMORTISSEURS AVANT (Suite)  Ecrou pour axe inférieur d'amortisseur Flasque support d'amortisseur Vis de fixation de flasque Rondelle éventail de flasque Axe supérieur d'amortisseur Entretoise supérieure Ecrou d'axe supérieur Goupille pour écrou d'axe supérieur	12 12 2 4
XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV XIV	16003 16172 16073 16175 3317 16007 16033 13979 16036 14853 14920 15003 16008 14918 14917 16029 16027 16021 16054 16025 16026 14504 3850 16030 16475 16031 16039 16053	Cage à rotule de bras inférieur Boulon de fixation de cage Frein de boulon de fixation de cage Frein d'écrou pour boulon de fixation de cage Ecrou de fixation de cage Axe inférieur de chape d'essieu Plaquette obturatrice de cage à rotule Vis de fixation de plaquette obturatrice Coupelle de ressort de rotule inférieure Ressort de rotule inférieure Cuvette supérieure de ressort de rotule inférieure Clavette des axes de chape Axe supérieur de chape d'essieu Frein d'écrou d'axe de chape Bague de tourillon de bras supérieur Cache poussière de tourillon Tourillon de bras supérieur Rondelle de réglage d'axe supérieur et d'axe de bras Rondelle de l'axe supérieur Cache poussière supérieur de tourillon Ecrou de fixation du tourillon Goupille pour écrou de fixation de tourillon Bague avant de tourillon Graisseur pour bague avant Bague arrière de tourillon Craisseur pour bague avant Bague arrière de tourillon Craisseur pour bague avant Bague arrière de tourillon Ecrou de vis de serrage de tourillon Ecrou de vis de serrage de tourillon Ecrou de vis de serrage de tourillon	8 8 4 8 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
		SUSPENSION ARRIERE	
		RESSORTS ARRIERES	
XV XV XV XV XV XV XV XV XV XV XV XV XV X	16307 16307 bis 16306 16310 16309 16315 15478 bis 17205 16317 16311 3838 3319 12006 16709 12016 16312 bis 16312 16312 bis 16313 16314 14504 3848 16475 16569 16570 16462	Ressort arrière droit Etrier de ressort arrière Bague d'étrier de ressort arrière Axe d'étrier de ressort AR Frein d'étrier de ressort AR Edrou d'axe d'étrier Cale sous ressort arrière Goujon d'étrier de ressort Bride d'étrier de ressort Rondelle grower de goujon d'étrier Ecrou de goujon d'étrier Jumelle arrière de ressort AR Silentbloc de ressort AR Silentbloc de ressort AR Axe de jumelle arrière de ressort AR Jumelle avant de ressort AR droite Jumelle avant de ressort AR gauche Axe de jumelle avant de ressort AR Frein d'axe de jumelle avant Ecrou pour axe de jumelle arrière Goupille fendue pour écrou Graisseur d'axe d'étrier de ressort AR 1/2 gaine avant de ressort AR droite 1/2 gaine avant de ressort AR gauche 1/2 gaine AR de ressort AR gauche	8 4 8 8 2 8 4
		AMORTISSEURS ARRIERES	
XV XV XV XV XV XV XV XV XV	16092 16093 16170 16631 16708 16694 16319 16321 4483 3318 3851	Amortisseur arrière droite (Houdaille type AT) Amortisseur arrière gauche (Houdaille type AT) Boulon de fixation d'amortisseur AR Ecrou de fixation d'amortisseur AR Rondelle éventail d'amortisseur AR Frein pour amortisseur arrière Biellette d'amortisseur arrière Axe de biellette d'amortisseur arrière Rondelle de biellette d'amortisseur arrière Ecrou de biellette d'amortisseur arrière Goupille d'écrou de biellette	4 4 4 2 4 4

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
XVI XVI XVI XVI XVI	16262 16059 16060 16697 16697 bis	CHASSIS  CADRE DU CHASSIS  Cadre du châssis assemblé, comprenant les pièces suivantes soudées :  Longeron gauche Longeron droit Renfort de longeron droit Renfort de longeron gauche	
XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI	16087 16088 16076 16077 16068 16069 16568 16398 16061 6441 16143 16062	Coffrage avant de longeron gauche Coffrage avant de longeron droit Coffrage milieu de longeron droit Coffrage milieu de longeron gauche Coffrage arrière de longeron droit Coffrage arrière de longeron gauche Pastilles pour carrosserie Support de manivelle de mise en marche Traverse avant Rivet de fixation de la traverse avant Renfort de traverse avant Traverse milieu avant	
XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI	14621 16534 16533 16522 16371 16372 16225 2713 16510 16498	Boulons soudés sur traverse  Ensemble de traverse sous plancher avant  Traverse sous plancher avant  Ferrure de stop  Ensemble de support de palonnier  Support de palonnier de frein  Axe de palonnier  Vis pour support de siège  Ensemble de traverse milieu arrière  Traverse milieu arrière  Ensemble de support de plancher sur traverse	8
XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI	16511 16512 16513 16579 16499 3035 16064 16373 16169 16535 14987 16659 16009 16012 16004 4756	Support de plancher Renfort de support de plancher Plaquette pour butée de gaine de frein arrière Support avant du réservoir d'essence Boulon sur traverse Traverse arrière Plaquette support du réservoir d'essence Boulon soudé pour fixation du réservoir d'essence Traverse support de malle Support de radiateur Renfort de support de bras supérieur Support de bras supérieur Bague du support Support de bras inférieur de suspension avant Rivet de fixation des supports de bras Goujon intérieur de support de bras inférieur	2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 4 4 4
7,117	16235	Goujon extérieur de support de bras inférieur	4

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
		CADRE DU CHASSIS (Suite)	
XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI	16005 16028 7314 16073 3317 15451 bis 15451 16344 16247 16340 16500 16497 17018 bis 16253 16600 16586 16585 16584 16583 15296 14738 15298 16103 16104 16100 3313 3836	Chapeau de support de bras inférieur Bague de support de bras inférieur Ergot de bague de support de bras inférieur Frein des écrous de fixation de chapeau Ecrou de fixation de chapeau Ensemble de support avant de moteur Support avant de moteur sur châssis Plaquette de support Support avant de carrosserie Support milieu de carrosserie Support AR de carrosserie Support AV de ressort arrière Support de tuyauterie de frein Equerre de fixation arrière du pot et tube échappement Ensemble du guide de cric droit Ensemble du guide de cric gauche Ferrure de cric droite Ferrure de cric gauche Guide de cric Rivet d'assemblage Rivet d'assemblage Ensemble du support de pédale de frein et débrayage Support de pédale de frein et débrayage Axe de pédale de frein et débrayage Ecrou de fixation du support des pédales Rondelle grower	4 4 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 4 2 4 4
		TABLIER	
XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI	16102 16156 16157 16158 16151 16152 16170 16691 14710 14737 3835 3308 16538 14526 16207 16145 16107 16208 16106 16146 3313	Ensemble du support de batterie Support de batterie Coffrage des supports de batterie Ensemble de repos arrière de batterie Repos arrière de batterie Garniture de repos arrière de batterie Support de bobine Vis soudée sur support de bobine Vis de fixation du réservoir Lockheed Rondelle plate Rondelle grower Ecrou pour vis 14710 Ensemble du support de moteur d'avertisseur Douille guide pour gaine Ensemble du support gauche de tablier Repos de plancher gauche Support droit de tablier Ensemble du support droit de tablier Repos de planche droite Ecrou soudé sur supports Boulon de fixation de tablier et de support	25551411116

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
		TABLIER (Suite)	
XVI	3836 3313	Rondelle grower	20 20
	16411 16116 16410 16410 bis 16165 16632 14738	Ensemble de l'équerre droite de tablier de direction  Equerre de fixation du tablier de direction (droite)  Renfort d'équerre droite (côté droit)  Renfort d'équerre droite (côté gauche)  Equerre de fixation du tablier de direction gauche  Tirant pour tablier de direction  Rivet de fixation de tirant de direction	1
		PLANCHER DES PEDALES	
	16587 16361 16362 16114 16114 bis 16184 14737 3308	Ecran de plancher des pédales Repos supérieur du plancher des pédales Repos latéral du plancher des pédales Plancher des pédales pour boîte Cotal Plancher des pédales pour boîte ZF Vis de fixation du plancher des pédales Rondelle de fixation du plancher des pédales Ecrou supérieur du plancher des pédales	1 2 1
		COMMANDE D'ACCELERATEUR	-
XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI	13443 13442 16386 13437 16387 13439 13440 17090 4088 3844 13444 14653 14710 3308 3835 16128 16385 17274 7142 14705 16131 3946 3308 13233 13234 16133	Support de patin de pédale d'accélérateur  Axe de patin de pédale d'accélérateur  Ensemble de patin de pédale d'accélérateur  Patin de pédale d'accélérateur  Ensemble de la plaquette de patin de pédale  Oreille de patin de pédale d'accélérateur  Plaquette de patin de pédale d'accélérateur  Plaquette de patin de pédale d'accélérateur  Tringle de commande d'accélérateur  Rondelle de la tringle  Goupille de la tringle  Garniture de patin de pédale  Palier de l'axe de commande d'accélérateur  Boulon de fixation de palier  Ecrou pour fixation de palier  Rondelle grower de fixation de palier  Axe de commande d'accélérateur  Levier d'attaque de commande de carburateur  Goupille du levier d'attaque  Rondelle de butée de l'axe  Ressort de rappel de commande d'accélérateur  Levier de commande de carburateur  Boulon de serrage du levier de commande de carburateur  Ecrou de serrage du levier de commande de carburateur  Rotule du levier de commande de carburateur  Ecrou de rotule  Tige de commande de carburateur	221244

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI	16205 13076 3308 16578 bis 14621 16768 11679 11686 3836	Collier pour raccord souple d'arrivée des gaz  Boulon de serrage des colliers  Ecrou pour boulons 14257 et 13076  Pot d'échappement  Boulon soudé sur patte AV et AR  Patte de fixation avant du pot  Boulon de fixation de patte avant  Rondelle pour fixation de patte avant  Rondelle grower pouér fixation de patte avant  Ecrou pour fixation de patte avant	4 8 1 3 1 2 2 2
XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI	3313 16601 14621 3836 3313 16461 bis 16581 3879 3313 16604 16605 16606 14621 3836 3313 13076 3308	Tôle de fixation AR du pot Boulon de fixation AR du pot Rondelle grower pour fixation AR du pot Ecrou pour fixation AR du pot Tube d'échappement Collier de fixation du tube d'échappement Boulon pour collier de fixation du tube d'échappement Ecrou pour collier de fixation du tube d'échappement Ensemble du support AR du tube d'échappement Support AR du tube d'échappement 1/2 collier de fixation arrière du tube d'échappement Boulon de fixation du support AR Rondelle grower Ecrou pour fixation du support AR Boulon de serrage du collier de support AR Ecrou pour boulon du collier de support AR	1 5 5 5 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		(Pour cabriolet)	
XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI	16432 16205 13076 3308 16578 16274 15682 13076 3835 3308 14621 3836 3313 16461	Raccord souple du tube d'arrivée Collier pour raccord souple Boulon de serrage du collier Ecrou de serrage du collier Pot d'échappement Collier de fixation avant du pot d'échappement Vis de fixation du collier Boulon de serrage du collier Rondelle grower pour fixation du collier Ecrou pour serrage du collier Boulon sur patte AR du pot Rondelle grower Ecrou Tube d'échappement	2612232441
	,		

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
	16167 16407 16407 bis 16577 16408 16571 14710 3308 3835 16712 16656 16713	TABLIER DE DIRECTION  Tablier de direction Renfort de tablier de direction droite Renfort de tablier de direction gauche Renfort de tablier pour commande de marche AR Oreille pour charnière de boîte à gants Vis pour fixation des tableaux de bord Boulon pour fixation du tablier de direction Ecrou pour fixation du tablier de direction Rondelle grower pour fixation du tablier de direction Tableau combiné « montre » jauge Joint de jauge Tableau combiné compteur-manomètre Ecrou de fixation des tableaux de bord	1 1 4 8 4 4 4 1 1 8
	3835	Rondelle grower des tableaux de bord	8
	16575 16576 15240 14710 4500 3835	Ensemble de carter de protection gauche  Ensemble de carter de protection droit  Cuir pour carter de protection  Vis pour carter de protection  Rondelle pour carter de protection  Rondelle grower pour carter de protection	1
	16725 16726	ROUES  Roue à rais — Michelin 5×35 RE ou Dunlop 5 GC 35 jante de 400×16  Ecrou de roue	5 23
		RADIATEUR	
XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI	16142 7142 16177 16178 16179 4750 16559 16560 2597 16240 16241 16242 16243 16244 14621 3313 3836 4208 2713 14704	Bloc radiateur Rondelle pour fixation radiateur Rondelle pour fixation radiateur Collerette de ressort de fixation Ressort de fixation du radiateur Contre-écrou de fixation du radiateur Duritt d'entrée d'eau Duritt de sortie d'eau Collier pour duritt Ferrure pour entretoise de radiateur droite Ferrure pour entretoise de radiateur gauche Rotule pour entretoise de radiateur Embout pour entretoise de radiateur Entretoise de radiateur Boulon de fixation d'entretoise Ecrou de fixation d'entretoise Contre-écrou pour entretoise de radiateur Boulon pour chape de tringle transversale Boulon d'attache d'entretoise sur radiateur	1 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 4 2 2 4 6 4 6 2 1

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
		RADIATEUR (Suite)	
	10068 16715 16650 bis	Ecrou d'attache d'entretoise sur radiateur	1
	16650 16651 16561 16574	Ensemble de la tringle transversale	2
		RESERVOIR D'ESSENCE	
XVI	16144	Ensemble du réservoir d'essence	Ι.
XVI	16149	Embase pour départ d'essence	- 1
XVI	16162 16161	Tube plongeur du réservoir	1
χVI	16185	Vis raccord orientable	l i
XVI	16186	Vis raccord orientable	T
XVI	16171	Joint pour départ d'essence	2 2 2 2 2 2 4 2 2
XVI	16501   16501-1	Ensemble de ceinture supérieure	2
χνί	16501-2	Equerre de ceinture supérieure	2
XVI	16501-3	Garniture de ceinture supérieure	2
IVX	16502	Ensemble de ceinture inférieure	2
XVI	16502-1	Equerre de ceinture inférieure	4
XVI	16502-2	Feuillard de ceinture inférieure	2
XVI	16502-3 14255	Garniture de ceinture inférieure	2
χΫ	4750	Rivet de fixation des garnitures	24
XVI	17046	Frein pour écrou arrière	
XVI	3317	Ecrou de fixation de réservoir	
XVI	16591	Collier pour tube d'essence sur équerre 16532	- 1
XVI	3350	Vis pour fixation du collier	1
XVI	3306 16543	Ecrou pour fixation du collier	!
^*'	14142	Tube de départ d'essence du réservoir	1 :
1	16542	Raccord souple des tubes d'essence avec raccords	4
- 1	16565	Collier pour 1 tube de 8	4
1	16566	Collier pour 1 tube de 6	4
-	16567	Collier pour 2 tubes de 6 et 8	12
XVI	3350 3306	Vis de fixation de ces colliers	12
		Ecrou pour fixation de ces colliers	2
XVI	C 2447 C 2455	Tubulure de remplissage	1
		ECHAPPEMENT DES GAZ	
		(Pour berline et coupé)	
XVI	16754	Ensemble du tube d'arrivée des gaz au pot	- 1
XVI	16460	Tube d'arrivée des gaz au pot	l i
XVI	15662	Bride du tube d'arrivée des gaz au pot	
XVI	16343	Joint du tube d'arrivée des gaz	!
XVI	14257 16432 bis	Raccord souple du tube d'arrivée des gaz	4
VAI	TOTOZ DIS	Autocom pouple du tube d'unitée des gus	1

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombre par ensemble
XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI	16205 13076 3308 16578 bis 14621 16768 11679 11686 3836	Collier pour raccord souple d'arrivée des gaz  Boulon de serrage des colliers  Ecrou pour boulons 14257 et 13076  Pot d'échappement  Boulon soudé sur patte AV et AR  Patte de fixation avant du pot  Boulon de fixation de patte avant  Rondelle pour fixation de patte avant  Rondelle grower pouér fixation de patte avant  Ecrou pour fixation de patte avant	4 8 1 3 1 2 2 2
XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI	3313 16601 14621 3836 3313 16461 bis 16581 3879 3313 16604 16605 16606 14621 3836 3313 13076 3308	Tôle de fixation AR du pot Boulon de fixation AR du pot Rondelle grower pour fixation AR du pot Ecrou pour fixation AR du pot Tube d'échappement Collier de fixation du tube d'échappement Boulon pour collier de fixation du tube d'échappement Ecrou pour collier de fixation du tube d'échappement Ensemble du support AR du tube d'échappement Support AR du tube d'échappement 1/2 collier de fixation arrière du tube d'échappement Boulon de fixation du support AR Rondelle grower Ecrou pour fixation du support AR Boulon de serrage du collier de support AR Ecrou pour boulon du collier de support AR	1 5 5 5 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		(Pour cabriolet)	
XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI	16432 16205 13076 3308 16578 16274 15682 13076 3835 3308 14621 3836 3313 16461	Raccord souple du tube d'arrivée Collier pour raccord souple Boulon de serrage du collier Ecrou de serrage du collier Pot d'échappement Collier de fixation avant du pot d'échappement Vis de fixation du collier Boulon de serrage du collier Rondelle grower pour fixation du collier Ecrou pour serrage du collier Boulon sur patte AR du pot Rondelle grower Ecrou Tube d'échappement	2612232441
	,		

Numéro des Planches	Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	Nombi par ensemb
		EQUIPEMENT ELECTRIQUE	
		CABLAGE	
	16716	Equipement complet comprenant 1 jeu de câble d'éclairage et de démar- rage avec embouts, attache, colliers, vis, écrous, bornes, fil de masse	
		da hassa-ta	
	16594 15212	Plaquette de mise à la masse du moteur  Prise de baladeuse  Vis fixation prise de baladeuse  Ecrou fixation prise de baladeuse  Virole de passage des fils dans tablier  Virole de passage des fils dans tablier	į
	3350	Vis fixation prise de baladeuse	١
	3306	Ecrou fixation prise de baladeuse	2
	16525 16524	Virole de passage des fils dans tablier	1 2 3
	14687	Virole de passage des fils dans tablier	2
	16720	Virole de passage des fils dans tablier et dans longeron	3
			'
		PHARES ET LANTERNES	
		Phare lanterne complet avec support Lanterne arrière stop complète Plafonnier complet Bras indicateur de direction Feux de position	2
		Lanterne arrière stop complète	2 2 1
		Bras indicateur de direction	1
		Feux de position	2
		*	_
		ACCUMULATEUR	
	16717	Batterie d'accumulateur 12 V Tudor 60 AH 6. MS. 5	- 1
	16303 bis	Bac pour accumulateur	!
ı	16153 bis 16154 bis (	Bride de serrage de batterie	
	16155 bis	Plaquette de bride de serrage	i
	16711	Garniture de la plaquette	!
XVI	16159 1 16160 5	Tirant de fixation de batterie	2
χνi	4557	Ecrou de tirant	2
XVI	4226	Ecrou de serrage du tirant	4
- 1	10950	Robinet de batterie	!
- 1	16718 15433	Virole pour commande de stop	2
	.0.00		2
		BOITE A FUSIBLES	
9	10350	Boîte à fusibles avec fusibles standard	1
	16719	Boîte à fusible avec fusible pour boîte Cotal	- 1
		CONTACT AU VOLANT	
	16721	Contact au volant avec cordon d'alimentation	
	16722	Commutateur avec fils d'alimentation colliers et gaines pour boîte Cotal	1
	Mg 11133	Ferrure pour rampe de boîte	i
	16723	Commutateur double pour feux de position	i
	16724	Indicateur de direction	1
		ESSUIE-GLACE, AVERTISSEURS	
		Essuie-glace double et son moteur	
- 1		Avertisseur 12 volts	2
			_

Numéro des pièces	DESIGNATION DES PIECES	lombre par nsemble
	OUTILLAGE DE BORD	
16285 16290 16291 16239 16547 14249 14250 14248 14247 7017	Ensemble de manivelle  Embout de manivelle  Ecrou d'assemblage de l'embout  Goupille  Clé à tube pour bougie et écrou de culasse  Pompe à pneus avec raccord  Pompe técalémit avec raccord pour graisseurs « Hydraulic »  Trousse complète comprenant : 1 marteau, 1 tournevis, 1 pince universelle,  2 clés anglaises (grand et petit modèles)  Cric avec levier de manœuvre  Jeu de cales jauges  Ensemble du démonte-soupape comprenant :	. 1
16509 11169 11170 11171 3099	Etrier de démonte-soupapes Tige de démonte-soupapes Ecrou de démonte-soupapes Accrocheur de démonte-soupapes Goupille de démonte-soupapes	1 1 2
	OUTILLAGE SPECIAL	
16507	Clé de serrage du volant	I
16506	Ensemble de l'arrache-volant comprenant :	1
16503 14156 1 <b>6505</b> 7110 4079 6577 16504	Corps de l'arrache-volant Tirants de l'arrache-volant Rondelle d'appui Vis de l'arrache-volant Goupille d'arrêt de rondelle d'appui Bouton de tirant Ecrou de butée de tirant	1 3 1 1 3 3
	Ensemble de l'arrache-guide de poussoir comprenant :	
9240 bis 9241 bis 9242 bis 9243 bis 9244 9245 bis	Manchon pour arrache-guide de poussoir	 
	Ensemble de l'arrache-chemise de cylindre comprenant :	
16611 16612 16613 3837 3317 16614 3270 3835 3308 16615 16616	Etrier Bride inférieure CEil pour bride inférieure Rondelle grower Ecrou Chape de la tige Axe de la chape Rondelle grower Ecrou Tige Entretoise du bouton Bouton de tirage Broche du bouton	
	16285 16290 16291 16239 16547 14249 14250 14248 14247 7017 16508 16509 11169 11170 11171 3099 16507 16506 16503 14156 16505 7110 4079 6577 16504 9240 bis 9243 bis 9243 bis 9243 bis 9244 bis 9245 bis 9245 bis	Counties   Counties